

Device Storage Manager

参考手册

版权及商标说明

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

除版权法允许外，未经事前书面许可，严禁复制、改编或翻译。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品和服务的唯一担保在随这些产品和服务分发的明确担保声明中阐述。此处的任何内容均不能解释为一种附加担保。对于此处包含的任何技术和编辑方面的错误或遗漏，HP 概不负责。

第 1 版，2003 年 11 月

此文档支持 Device Storage Manager 2.2。

PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

TrueType™ 是 Apple Computer, Inc. 的美国商标。

文档约定

此文档使用以下约定。

粗体

粗体用于标识 Device Storage Manager 应用程序插件中的选项、按钮和页的名称。

斜体

*斜体*用于强调重点。

等宽字体

等宽字体用于标识用户键入的命令。

带下划线的蓝色文本

[带下划线的蓝色文本](#)用于标识超文本链接。这些链接可能有不同的格式，这取决于特定用户的浏览器中的设置。

页面引用

Device Storage Manager 的文档包含对该软件中页面的引用。通过这些引用，您可以了解如何使用**导航**区域中可展开的树找到该页。例如，要找到**设备管理 > 设备列表 > 全部设备**页，请从**导航**下拉列表中选择**设备管理**，并展开**设备列表**文件夹，然后单击**全部设备**。

注意、小心和警告

| | |
|------------|--|
| 注意 | “注意”部分包含重要的信息。 |
| 小心 | “小心”消息出现在某些过程之前。在这些过程中，如果不遵守操作规程，可能会导致数据丢失或设备损坏的情况。 |
| 警告！ | “警告”消息警示读者：对于特定的过程或练习，如何不正确执行，可能会造成人身伤害或导致灾难性的数据损失或设备损坏。 |

目录

| | |
|--|-----------|
| 版权及商标说明 | 2 |
| 文档约定 | 2 |
| 1 简介 | 7 |
| 概述 | 8 |
| 管理字体和宏 | 8 |
| 管理磁盘作业 | 9 |
| 2 管理 HP Web Jetadmin 主机上的文件 | 11 |
| 概述 | 12 |
| 将文件上载到 HP Web Jetadmin 主机 | 12 |
| 从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件 | 12 |
| 3 管理设备组 | 13 |
| 概述 | 14 |
| 访问 Device Storage Manager 页 | 14 |
| 将文件添加到项目 | 15 |
| 删除项目中的文件 | 15 |
| 将项目下载到设备组 | 16 |
| 将项目下载到文件 | 16 |
| 从打印机中删除文件 | 16 |
| 查看错误记录 | 17 |
| 设备组状态区域 | 17 |
| 4 管理单个打印机 | 19 |
| 概述 | 20 |
| 访问 Device Storage Manager 页 | 20 |
| 初始化大容量存储设备 | 21 |
| 对大容量存储设备设置写保护 | 21 |
| 从大容量存储设备删除文件 | 21 |
| 查看错误记录 | 22 |
| 在打印机上安装文件 | 22 |
| 将文件上载到 HP Web Jetadmin 主机 | 22 |
| 从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件 | 22 |
| 删除打印机的磁盘作业 | 23 |
| 单个打印机的状态区域 | 23 |
| 词汇 | 25 |
| 索引 | 27 |

1 简介

本章包含以下主题：

[概述](#)

[管理字体和宏](#)

[管理磁盘作业](#)

概述

Device Storage Manager 是 HP Web Jetadmin 的应用程序插件，它提供在包含存储设备的打印机上管理字体和宏的功能。利用 Device Storage Manager 可以列出、添加或删除驻留在打印机上的文件。对于包含硬盘的打印机，Device Storage Manager 可以对硬盘进行初始化或写保护，还可以管理储存在硬盘上的所有打印作业。这些储存的打印作业称为磁盘作业，可以通过打印机控制面板进行选择 and 打印。

Device Storage Manager 支持满足以下要求的 HP LaserJet 打印机：具有一个 2 到 4 MB 的 SIMM 闪存、一个硬盘，或通过网络安装的 DIMM 闪存。Device Storage Manager 还支持具有 RAM 磁盘的 HP LaserJet 打印机。

从单个工作站，您可以执行下列任务：

- 将 TrueType™、PostScript®、位图、和 PCL 字体下载到打印机
- 将 PCL 5 宏（例如，表单或位图标记）下载到打印机
- 在必要时更新字体和宏
- 打印字体和宏的样本
- 打印磁盘作业
- 从打印机删除字体和宏
- 将项目保存到文件
- 为字体和宏分配 ID
- 删除打印机上的磁盘作业

注

Device Storage Manager 具有管理连接到外部 HP Jetdirect 服务器的 HP 打印机的功能。由于这些服务器不支持网络文件系统 (NFS)，因此该功能使用通过套接字发送的 PJI 命令。

管理字体和宏

您可以使用 Device Storage Manager 来管理单个打印机或设备组的字体和宏。设备组包括根据位置、工作组、属主或其它标识符组合在一起的一个或多个打印机。有关创建设备组的详细信息，请参阅 HP Web Jetadmin 中的文档。

创建设备组时，Device Storage Manager 将在 HP Web Jetadmin 主机上为设备组中的打印机创建一个项目。项目包含设备组中的打印机要用到的字体和宏。Device Storage Manager 将为您创建的每个设备组都创建一个项目。

然后，您可以将字体和宏上载到 HP Web Jetadmin 主机上，将这些文件添加到设备组的项目中，再将该项目中的文件下载到该设备组的所有打印机上。下载文件之前，Device Storage Manager 将校验是否支持这些打印机，并校验打印机是否正在使用大容量存储设备。

将字体和宏下载到具有大容量存储设备的 HP LaserJet 打印机上，可以大大减少网络通信量并提高打印速度。例如，如果您的公司要打印许多不同的表单，则可以使用 Device Storage Manager 来提高打印效率，并确保这些打印文档的一致性。公司内可能有不同的组需要打印不同的表单，但每个组都将相同的客户机数据与其特定表单文件进行合并，然后在 HP LaserJet 打印机上打印结果文档。要管理此过程，您可以执行下列任务：

- 1 在 HP Web Jetadmin 中创建设备组，然后将用户用来打印表单的打印机添加到该设备组中。
- 2 从设备组的 **Device Storage Manager** 页，将字体和宏添加到该项目中。
- 3 将项目中的字体和宏下载到设备组的所有打印机上。

当用户打印表单时，只有所需的客户机数据才被传输到打印机。字体和宏信息已包含在打印机中，这大大缩短了打印时间并减少了网络通信量。如果字体和宏信息发生更改，只需使用一个命令就可以对打印机进行必要的更新。

管理磁盘作业

您可以使用 Device Storage Manager 来管理存储在打印机硬盘上的磁盘作业。如果打印机包含磁盘作业，操作者可以直接从打印机控制面板选择打印作业。磁盘作业分为四个类别：

- 审阅待打印。该类型作业只打印第一份打印作业，而将其他份数储存起来，直到请求打印它们。
- 专用作业。该类型作业存储在打印机上，仅供具有正确的个人识别码 (PIN) 的操作者使用。每次打印作业时，都将从存储器删除该作业。
- 快速复制。该类型作业允许操作者通过控制面板打印更多份作业，而无需从工作站重新发送作业。
- 已储存作业。该类型作业存储在打印机硬盘上，可供任何用户使用。可以从打印机控制面板删除已存储的作业。

Device Storage Manager 管理单个打印机上的打印作业，而不是设备组。

2

管理 HP Web Jetadmin 主机上的文件

本章包含以下主题：

[概述](#)

[将文件上载到 HP Web Jetadmin 主机](#)

[从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件](#)

概述

在 HP Web Jetadmin 中创建设备组时，Device Storage Manager 将在 HP Web Jetadmin 主机上为该设备组创建一个项目。项目包含打印机使用的字体和宏。Device Storage Manager 将为您创建的每个设备组都创建一个项目。在您能够将字体和宏添加到项目之前，必须先将字体和宏文件从网络中的任何机器上载到 HP Web Jetadmin 主机。

您可以在设备组的 **Device Storage Manager** 页上执行这些任务。有关如何访问 **Device Storage Manager** 页的说明，请参见[第 14 页上的“访问 Device Storage Manager 页”](#)。

将文件上载到 HP Web Jetadmin 主机

在您能够将字体和宏添加到项目之前，必须先将文件从网络中的任何机器上载到 HP Web Jetadmin 主机。您可以从设备组的 **Device Storage Manager** 页上载文件。单击**将文件上载到服务器**选项后，将出现一个资源管理器窗口，您可以在其中选择要上载的文件。

注意

如果在上载某些文件时出错，将出现一对话框，显示上载的状态和未能正确上载的文件。

从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件

如果不再需要某些字体和宏，则应当从 HP Web Jetadmin 主机中删除那些文件。删除不再使用的文件可以释放主机上的空间。

您可以使用设备组的 **Device Storage Manager** 页上的**从服务器中删除文件**选项，从 HP Web Jetadmin 主机中删除字体和宏。Device Storage Manager 将从主机中物理删除那些文件。

小心

请记住：其它项目可能也在使用您要删除的字体或宏。从 HP Web Jetadmin 主机中删除那些文件后，您不能再为其它项目下载那些文件。

3 管理设备组

本章包含以下主题：

[概述](#)

[访问 Device Storage Manager 页](#)

[将文件添加到项目](#)

[删除项目中的文件](#)

[将项目下载到设备组](#)

[将项目下载到文件](#)

[从打印机中删除文件](#)

[查看错误记录](#)

[设备组状态区域](#)

概述

创建设备组后，Device Storage Manager 将创建与该设备组相关联的项目。这样，您就可以访问设备组的 **Device Storage Manager** 页，并执行以下任务：

- 将字体和宏添加到项目
- 从项目中删除字体和宏
- 将项目中的文件下载到设备组中的所有打印机
- 将项目保存到文件
- 从打印机中（不是从项目中）删除字体和宏
- 为字体和宏文件分配 ID
- 查看错误记录

有关管理 HP Web Jetadmin 主机中文件的详细信息，请参阅[第 2 章: 管理 HP Web Jetadmin 主机上的文件](#)。

注意

如果打印机连接到外部 HP Jetdirect 服务器，Device Storage Manager 将使用 PJL 命令来执行操作。这个过程可能需要几分钟。

访问 Device Storage Manager 页

要访问设备组的 **Device Storage Manager** 页，请执行以下步骤：

- 1 访问**设备管理 > 设备组 > 组名**页。
- 2 在**工具箱**中，从**设备工具**下拉列表中选择 **Device Storage Manager**。

Device Storage Manager 页包含下列区域：

- **项目设置** - 此区域显示设备组的项目的文件信息，包括所有字体、宏和打印机信息。左侧部分显示表示项目中文件类型的目录结构。当您在目录结构选择一个图标后，中间部分将显示有关该类型的文件的详细信息。您可以使用右侧部分中的选项，将文件下载到设备组中的所有打印机、从项目中删除文件、查看错误记录、从设备组删除文件和选择文件目标。

注意

在打印机可以使用字体和宏文件之前，必须先为字体和宏（表单）文件分配 ID。例如，如果要使用 ID 为 12 的字体，则可以在打印作业中引用 12。要分配 ID，请单击该字体或宏的 **ID** 列中的区域，再键入 1 和 32499 之间的数字。

- **服务器上可用的文件** - 此区域显示有关存储在 HP Web Jetadmin 主机中的文件的信息。左侧部分显示一个目录结构，其中列示了主机上存储的文件类型。当您在目录结构中选择一个文件夹后，中间部分将显示有关该文件夹中文件的详细信息。您可以使用右侧部分中的选项将文件添加到项目、将文件上传到 HP Web Jetadmin 主机，以及从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件。

将文件添加到项目

将字体和宏上传到 HP Web Jetadmin 主机后，您就可以将以下类型的文件添加到项目：

- TrueType 字体 (.ttf)
- TrueType 集合字体 (.ttc)
- PostScript 字体 (.pfa、.pfb 和 .sfp)
- 位图字体 (.r8p)
- PCL 字体 (.anp)
- PCL 5 宏（默认为 .prn）

您可以使用设备组的 **Device Storage Manager** 页上的**将文件添加到项目**选项，将字体和宏添加到项目。将文件添加到项目后，Device Storage Manager 将保存指向项目中的文件的链接。

将字体和宏添加到项目时，Device Storage Manager 会对文件进行检查，以确保其可用性。对于字体或位图文件，Device Storage Manager 将检查文件标题，而不检查文件的内容。对于宏，Device Storage Manager 将对文件进行全面检查，以确保文件中不含任何非法命令。

删除项目中的文件

如果项目中包含不再需要的字体或宏，则可以使用设备组的 **Device Storage Manager** 页上的**从项目中删除文件**选项，从项目中删除那些文件。Device Storage Manager 仅从项目中删除文件的链接。Device Storage Manager 不会从 HP Web Jetadmin 主机中物理删除这些文件。

小心

在删除项目中的字体或宏后，请记住文件仍然安装在与该项目关联的打印机上。

将项目下载到设备组

一旦创建了设备组并将字体和宏添加到设备组的项目中，您就可以将文件下载到安装在该设备组的打印机中的大容量存储设备上。

使用设备组的 **Device Storage Manager** 页上的**开始下载**选项，启动将项目中的文件下载到设备组的所有打印机上的批处理过程。下载过程中，项目将受到阻塞，以使其他用户无法修改该项目或下载该项目。项目受到阻塞时，只能使用下列选项：

- **取消下载**
- **上载文件**
- **查看错误记录**

将文件下载到项目时，Device Storage Manager 将检查打印机的大容量存储设备上是否已存在这些文件。如果文件已经存在，则出现一个对话框。如果单击**确定**，Device Storage Manager 将覆盖此文件。如果单击**取消**，Device Storage Manager 将不覆盖此文件，并且停止字体或宏的下载过程。

注意

如果下载文件时出错，则错误将显示在错误记录中，指示下载的状态和未正确下载的文件。

您必须从**目标**下拉列表中，指定在设备组的打印机上，希望 Device Storage Manager 将字体或宏下载到的大容量存储设备的类型。如果您没有选择一个选项，或者大容量存储设备不能接受文件，Device Storage Manager 将文件下载到每个打印机中最大的大容量存储设备中。如果大容量存储设备没有足够的空间，或者打印机中没有大容量存储设备，Device Storage Manager 将在错误记录中写入一条消息。

将项目下载到文件

您可以在设备组的 **Device Storage Manager** 页上，从**目标**下拉列表中选择**保存到文件**选项，将项目保存到另一个文件或磁盘。对于那些使用未联网的打印机、而想使用已为 Device Storage Manager 项目设置好的相同字体或宏的用户，此选项特别有用。

从打印机中删除文件

您可以使用设备组的 **Device Storage Manager** 页上的**从打印机中删除文件**选项，从项目中的所有打印机中删除文件，但不从项目中删除文件。然后，您可以再次使用**开始下载**选项下载文件，而不必从 HP Web Jetadmin 主机上载文件。

查看错误记录

下载项目后，HP Web Jetadmin 会在错误记录中写入一条消息，详述下载的状态以及在此过程中出现的任何错误。您可以使用错误记录中的信息来排除发生的任何故障。

设备组状态区域

设备组的 **Device Storage Manager** 页底部的**状态**区域指示项目的状态。下面是可能出现在**状态**区域的几种状态指示器：

- 就绪 - 未执行任何操作。
- 在下载 - 当前正在将项目下载到打印机。

4 管理单个打印机

本章包含以下主题：

[概述](#)

[访问 Device Storage Manager 页](#)

[初始化大容量存储设备](#)

[对大容量存储设备设置写保护](#)

[从大容量存储设备删除文件](#)

[查看错误记录](#)

[在打印机上安装文件](#)

[将文件上载到 HP Web Jetadmin 主机](#)

[从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件](#)

[删除打印机的磁盘作业](#)

[单个打印机的状态区域](#)

概述

您可以访问打印机的 **Device Storage Manager** 页，并执行下列任务：

- 初始化大容量存储设备
- 在大容量存储设备和 HP Web Jetadmin 主机上添加或删除写保护
- 将字体和宏添加到大容量存储设备
- 打印字体和宏的样本
- 打印磁盘作业
- 为字体和宏文件分配 ID
- 从大容量存储设备删除字体和宏
- 从打印机中删除磁盘作业文件
- 查看错误记录
- 将字体或宏保存到文件

注意

如果打印机连接到外部 HP Jetdirect 服务器，Device Storage Manager 将使用 PJI 命令来执行操作。这个过程可能需要几分钟。

访问 Device Storage Manager 页

要访问打印机的 **Device Storage Manager** 页，请执行以下步骤：

- 1 访问打印机的**设备状态**页。
- 2 从内容工具栏上的下拉列表中选择 **Device Storage Manager**。

Device Storage Manager 页包含以下部分：

- 左侧部分显示一个目录结构，其中列出安装在打印机上的所有大容量存储设备，以及每个大容量存储设备的内容。
- 显示两个文件夹：**字体**和**宏**。另外，如果您选择的打印机包含硬盘，还显示一个**磁盘作业**文件夹。当您为大容量存储设备选择一个文件夹后，中上部将显示有关该文件夹中文件的详细信息。例如，如果您选择**字体**或**宏**文件夹，则显示出名称、类型、ID、大小和修改日期等信息。如果您选择**磁盘作业**文件夹，则显示名称、类型和 ID 等信息。

注意

在打印机可以使用字体和宏文件之前，必须先为字体和宏（表单）文件分配 ID。例如，如果要使用 ID 为 12 的字体，则可以在打印作业中引用 12。要分配 ID，请单击该字体或宏的 **ID** 列中的区域，再键入 1 和 32499 之间的数字。

- 右侧部分显示有关大容量存储设备的信息，包括该打印机是否已格式化（初始化）以及是否写保护；打印机的可用空间量，以千字节 (KB) 计；以及设备的总空间量，以千字节 (KB) 计。您可以使用选项来执行以下操作：在打印机上安装文件，将文件上载到 HP Web Jetadmin 主机，从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件，从打印机中删除文件和查看错误记录。该部分还提供用于打印字体和宏样本以及打印磁盘作业的选项。
- 中下部的**服务器上可用的文件**区域显示有关存储在 HP Web Jetadmin 主机上的文件的信息。左侧部分显示一个目录结构，其中列示了主机上存储的文件类型。当您在目录结构中选择了一个文件夹后，中间部分将显示有关该文件夹中文件的详细信息。

注意

由于磁盘作业储存在打印机硬盘上，而不在服务器上，因此它们在**服务器上可用的文件**部分中就没有显示。

初始化大容量存储设备

Device Storage Manager 页上的**已格式化的磁盘**选项指示您在目录结构中选择的大容量存储设备是否已经过初始化，可供使用。

您可以使用**初始化**选项来擦除您在目录结构中选择的大容量存储设备上的所有文件。

警告！

使用**初始化**选项会擦除大容量存储设备上的所有内容，包括未显示在 **Device Storage Manager** 页上的文件，如 Java 虚拟机。应用**初始化**选项也可以擦除磁盘作业。

对大容量存储设备设置写保护

对大容量存储设备设置写保护可以防止擦除大容量存储设备中的内容，并防止您添加字体和宏。如果 **Device Storage Manager** 页上的**写保护**复选框已选中，则用户将无法修改大容量存储设备的内容。如果**写保护**复选框未选中，则用户可以修改大容量存储设备的内容。

从大容量存储设备删除文件

如果您将字体、宏或磁盘作业保留在不再使用的大容量存储设备上，则应当删除这些文件。删除不再使用的文件可以释放空间。

您可以使用 **Device Storage Manager** 页上的**从打印机中删除文件**选项，从大容量存储设备删除文件。

查看错误记录

在初始化大容量存储设备或从大容量存储设备中删除文件时，Device Storage Manager 会在错误记录中写入一条消息，指示操作的状态以及在此过程中出现的任何错误。您可以使用错误记录中的信息来排除发生的任何故障。

在打印机上安装文件

您可以使用 **Device Storage Manager** 页上的**开始下载**选项，将字体和宏文件直接安装到打印机上。您必须从**目标**下拉列表中，指定在该打印机上，希望 Device Storage Manager 将文件下载到的大容量存储设备的类型。如果大容量存储设备无法接受这些文件，Device Storage Manager 将文件下载到打印机中最大的大容量存储设备中。如果大容量存储设备没有足够的空间，或者打印机中没有大容量存储设备，Device Storage Manager 将在错误记录中写入一条消息。

注意 要将字体或宏下载到文件，而不是下载到打印机，请选择**目标**下拉列表中的**保存到文件**选项。

注意 必须先将文件从网络中的任何机器上载到 HP Web Jetadmin 主机，字体和宏才能显示在**服务器上可用的文件**列表中。

注意 Device Storage Manager 不会将磁盘作业安装到打印机上。

将文件上载到 HP Web Jetadmin 主机

您可以使用打印机的 **Device Storage Manager** 页上的**将文件上载到服务器**选项，将字体和宏文件从网络中的任何机器上载到 HP Web Jetadmin 主机。单击**将文件上载到服务器**后，将出现一个资源管理器窗口，您可以在其中选择要上载的所有文件。

注意 如果在上载某些文件时出错，将出现一对话框，显示上载的状态和未能正确上载的文件。

从 HP Web Jetadmin 主机中删除文件

如果不再需要某些字体和宏，则应当从 HP Web Jetadmin 主机中删除那些文件。删除不再使用的文件可以释放主机上的空间。

您可以使用打印机的 **Device Storage Manager** 页上的**从服务器中删除文件**选项，从 HP Web Jetadmin 主机中删除字体和宏。Device Storage Manager 将从主机中物理删除那些文件。

小心

请记住：其它项目可能也在使用您要删除的字体或宏。从 HP Web Jetadmin 主机中删除那些文件后，您不能再为其它项目下载那些文件。

删除打印机的磁盘作业

使用**从打印机中删除文件**选项将磁盘作业从打印机硬盘中删除。

单个打印机的状态区域

打印机的 **Device Storage Manager** 页底部的**状态**区域指示打印机的状态。下面是可能出现在**状态**区域的几种状态指示器：

- 就绪 - 未执行任何操作。
- 在初始化 - 大容量存储设备正在初始化。

词汇

[C](#) [D](#) [H](#) [I](#) [N](#) [R](#) [S](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

C

磁盘作业 存储载打印机硬盘上的打印作业。操作者可以从打印机控制面板访问打印作业。

D

DIMM 双列直插式内存模块。

DRAM 动态随机存取存储器。

H

宏 包含一组输出信息（如表单或位图标记）说明的文件。

I

ID 字体或宏文件的唯一标识符。

N

内容工具栏 每个 HP Web Jetadmin 页上内容区域的一部分，该工具栏包含以下各项：

在某些页上，HP Web Jetadmin 提供一个下拉列表，通过它可以访问其它相关的页。例如，当您访问**设备状态**页时，内容工具栏上的下拉列表将提供访问其它与设备相关的页的选项，如**设备配置**页和**设备诊断**页。

- 用于提供特定功能的若干图标，包括刷新、主页、书签和上下文帮助。
- 在某些进程中，HP Web Jetadmin 在内容工具栏上显示进度指示器。

R

RAM 随机存取存储器。

S

SIMM

单列直插式内存模块。

闪存

一种非易失性存储器。

上下文帮助区域

每个 HP Web Jetadmin 页上都有该区域。如果您将 HP Web Jetadmin 设置为在软件中显示上下文帮助，则上下文帮助显示在此区域中。默认情况下，HP Web Jetadmin 在单独的浏览器窗口中显示上下文帮助。

设备

可以连接到网络的任意外设，如打印机或扫描仪。通常，设备是指 HP Web Jetadmin 所管理的某个设备，如与标准打印机 MIB 兼容的打印机和 HP Jetdirect 打印服务器。另请参阅[设备组](#)。

设备组

根据位置、工作组、属主或其它标识符组合在一起的一个或多个设备。

X

项目

一组字体、宏和打印机。项目与设备组关联。Device Storage Manager 将项目存储在 HP Web Jetadmin 主机上。

Y

应用程序插件

可选软件，用于添加到 HP Web Jetadmin 中以增加其功能。

Z

主机

运行管理软件的网络计算机，该软件可以控制所有网络资源的访问权限。主机使网络上的客户机工作站也能使用网络资源。

状态

设备的当前运作状态。

子组

属于另一个设备组的设备组。

字体

类型（如 Times™）、字形（如斜体）和粗细（如粗体）相同的一组字符。

索引

C

产品

- 概述 8

- 产品概述 8

- 磁盘作业概述 9

错误记录

- 打印机 22

- 设备组 17

D

打印机

- 安装文件 22

- 查看错误记录 22

- 初始化大容量存储设备 21

- 对大容量存储设备设置写保护 21

- 访问 Device Storage Manager 20

- 概述 20

- 删除文件 21

- 状态区域 23

大容量存储设备

- 初始化打印机 21

- 从打印机中删除文件 21

- 对打印机设置写保护 21

H

HP Web Jetadmin 主机

- 删除文件，打印机 22

- 删除文件，设备组 12

- 上载文件，打印机 22

- 上载文件，设备组 12

S

设备组

- 查看，错误记录 17

- 创建 8

- 访问 Device Storage Manager 14

- 概述 14

- 删除文件 15, 16

- 添加文件 15

- 下载到文件 16

- 下载项目 16

- 状态区域 17

W

文档约定 2

X

项目

- 从主机中删除文件 12

- 概述 12

- 将文件上载到主机 12

- 删除文件 15

- 添加文件 15

- 下载到设备组 16

- 下载到文件 16

Z

状态区域

- 打印机 23

- 设备组 17

- 字体和宏的概述 8

